

CONSOLA

1. La pantalla LCD muestra la siguiente función:

A. Velocidad: 0.3-20.0 KMH
B. Tiempo: 0: 00-99: 59
C. Distancia: 0.00-99.9
D. Calorías: 0-999

E.Inclinación / frecuencia cardíaca: Muestra la pendiente de inclinación / frecuencia cardíaca.Inclinación : 0-18.Frecuencia cardíaca: 50-200 (solo

como referencia)

2. Tecla de pantalla normal:

Start/stop (iniciar/detener), seleccionar, bajar velocidad, + o - intensidad, última selección, siguiente selección, botón rápido de velocidad 2, 6, 10, 14Km/h, botón rápido de inclinación 10, 15.

3. Instrucciones de función:

A. Tecla de selección: Cuando la máquina se detenga presione el botón: "0: 00", "15:00", "1.00", "50.0", "P01-P02-... -P109 -FAT" (0:00" modo manual, "15:00". El modo de cuenta regresiva de tiempo "1.00". El modo de cuenta regresiva de tiempo "50.0". El modo de cuenta regresiva de calorías. "P01-P109" son programas incorporados quema GRASA en modo prueba.) Después de configurarlo todo, puede poner la máquina en funcionamiento.



INSTRUCCIONES

Programa

- A. Modo manual que incluye: modelo normal, pausa, calculadora de calorías y calculadora de distancia
- B. 109 programas: P01, P02, ..., P109.
- C. Pruebe la función quema grasa.

Instrucciones de inicio:

- A. Ponga la llave de seguridad en el adhesivo del panel.
- B. Presione la tecla start/stop y le aparecerá la velocidad. Luego la máquina mostrará: 3-2-1.



SENSOR DE FRECUENCIA CARDÍACA

Fiempo Programa		Es	Establecer tiempo /20. Período de tiempo = tiempo de ejecución del período inicial y posterior																		
		еj	ecu	ció	in d	le1	pe	río	do	ini	cia	al	ур	os	ter	ior	_				
rro	1 TORT AND		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
POI	Velocid ad	2	3	3	4	5	3	4	5	5	3	4	5	4	4	4	2	3	3	5	3
	Inclina	0	7	7	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	4
	ción		ш			ш	_	\vdash		\vdash	\vdash	\vdash	ш	Ш	_	ш	\vdash	\vdash		Ш	Ш
P02	Velocid ad	2	4	4	5	6	4	6	6	6	4	5	6	4	4	4	2	2	5	4	1
	Inclina ción	0	3	3	5	5	7	7	9	9	7	7	5	5	3	3	3	3	5	5	7
P03	Velocid ad	2	4	4	6	6	4	7	7	7	4	7	7	4	4	4	2	4	5	3	2
	Inclina ción	0	5	5	5	12	12	5	5	5	12	12	5	5	5	12	12	5	5	5	12
	Velocid ad	3	5	5	6	7	7	5	7	7	8	8	5	9	5	5	6	6	4	4	3
P04	Inclina ción	0	2	3	4	5	6	7	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6
POS	Velocid ad	2	4	4	5	6	7	7	5	6	7	8	8	5	4	3	3	6	5	4	2
	Inclina ción	0	2	3	4	5	6	7	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6
P06	Velocid ad	2	4	3	4	5	4	8	7	5	7	8	3	6	4	4	2	5	4	3	2
	Inclina cidn	0	2	3	4	5	6	7	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6
P07	Velocid	2	3	3	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	3	3	6	6	5	3	3



	ad																				
	Inclina	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	9	9	8	7	6	5	4	3	2	2
	ción Velocid	_	Н	Н	Н	Н	\vdash	Н		_	Н	Н	Н	Н	\vdash	Н		Н	Н	\vdash	Н
P08	ad	2	3	3	6	7	7	4	6	7	4	6	7	4	4	4	2	3	4	4	2
	Inclina	0	3	3	5	5	7	7	9	9	7	7	5	5	3	3	3	3	5	5	7
	ción	_	_	_	_	Ĺ	_			_	L	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
P09	Velocid	2	4	4	7	7	4	7	8	4	8	9	9	4	4	4	5	6	3	3	2
	ad	_	Н	H	Н	Н	_	Н		_	H	H	H	Н	L	H		H	\vdash	H	Н
	Inclina ción	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
P10	Velocid	2	4	5	6	7	5	4	6	8	8	6	6	5	4	4	2	4	4	3	3
	ad		Ľ	ű	Ů	Ľ	Ů	Ľ	Ů	Ů	Ů	Ů	Ů	Ů		Ľ		Ľ		Ű	Ű
	Inclina ción	9	8	7	6	5	4	3	3	4	5	6	7	8	9	9	8	7	6	5	4
P11	Velocid	_		-		-		-	_	_		-	-	_	_		_		_	_	
	ad	3	4	5	9	5	9	5	5	5	9	5	5	5	5	9	9	8	7	6	3
711	Inclina	9	8	7	6	5	4	3	3	4	5	6	7	8	9	9	8	7	6	5	4
⊢	cide		Н	H	Н	Н	L	Н	Н	_	H	H	Н	Н	L	H		\vdash	Н	L	Н
P12	Velocid ad	2	5	8	10	7	7	10	10	7	7	10	10	6	6	9	9	5	5	4	3
	Inclina cidn	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4